

KODIAK 3.0

Kurzanleitung zur Tastenbedienung



LIVE-ANSICHT

EINZELTASTENFUNKTIONEN



AUF

DRÜCKEN



Foto

HALTEN



Video



MENÜ

DRÜCKEN



Schnellmenü

HALTEN



Hauptmenü



AB

DRÜCKEN



Zoom

HALTEN



Entfernungsmessung

TASTENKOMBINATIONEN



MENÜ

+



AUF

Drücken oder HALTEN

Farbpalette wechseln



MENÜ

+



AB

Drücken oder HALTEN

Messmodus wechseln

Einzel-/Dauermessung



AUF

+



AB

Drücken oder HALTEN

Bildkalibrierung



KODIAK 3.0

Kurzanleitung zur Tastenbedienung

IM MENÜ



AUF

DRÜCKEN Auf / Links



AB

DRÜCKEN Ab / Rechts

HALTEN

→

Kontinuierlich scrollen



MENÜ

DRÜCKEN → Bestätigen

HALTEN

→

Speichern und zurück

FUNKTIONEN DER EIN-/AUS-TASTE

Startbildschirm

DRÜCKEN

Display aus


→

→


Im Menü

DRÜCKEN

Menü verlassen


→

→


Ausgeschaltet

HALTEN

Einschalten


→

→


In jeder Ansicht

HALTEN

Ausschalten


→

→




Ausschalt-Countdown

Zum Abbrechen eine beliebige Taste drücken.

BELIEBIGE TASTE



AUF



MENÜ



AB



EIN/AUS