


# VISION ENHANCEMENT IMAGER

## Quick Start Guide



Thank you for choosing this product. Please read this Guide before use and properly keep it for future reference. We hope that the product meets your expectations.

V1.0.0

# Table of contents

---

EN English .....	2
RU Русский.....	4
DE Deutsch .....	6
FR Français .....	8
IT Italiano .....	10
ES Español.....	12
JP 日本語 .....	14
KR 한국인 .....	15
PL Polski .....	16
RO Română .....	18
NO Norsk.....	20
SE Svenska .....	22
DK Dansk.....	24
HU Magyar .....	25
FI Suomalainen .....	27
CS čeština.....	29
SK slovenský.....	31
PT Português .....	33

# EN English

## 1. Appearance (P1~P2)

No.	Device name	Functions	
1	Objective lens module	Focus on infrared light to the detector for imaging	
2	Focusing knob	Rotate to adjust the focal length	
3	Power button	Home	Long press/short press: screen off or shutdown/compensation
		Menu screen	Short press: Exit menu
4	Key A	Short press/long press: photo/video	
5	Key B	Short press/long press: switch the scenario mode/no response	
		Short press/long press: ranging/ranging mode switch (When USB rangefinder is inserted)	
6	Microphone	Recording	
7	Function knob	Home	Rotate: Switch the pseudo color
			Short press/long press: Enter the shortcut menu/main menu
		Menu screen	Short press/long press: confirm/return
			Rotate: move options
8	Battery compartment	Install batteries	
9	Data interface	Charging, data transmission	
10	Screen	Observation interface, supporting touch control	
11	Zoom-in knob	Zoom	

## 2. Detailed operation

Scan QR code for more instructions.



## 1. Внешний вид (P1~P2)

№ п.п.	Наименование элемента	Функция	
1	Модуль объектива	Сфокусировать инфракрасный свет на детекторе для образования изображения	
2	Ручка фокусировки	Повернуть, чтобы настроить фокус	
3	Кнопка питания	Главная страница	Длительное нажатие/ короткое нажатие: выключение экрана или выключение питания/ компенсация
		Интерфейс меню	Короткое нажатие: выход из меню
4	Кнопка А	Короткое нажатие/длительное нажатие: съемка фотографий/видео.	
5	Кнопка В	Короткое нажатие/длительное нажатие: переключение сюжетного режима/нет реакции	
		Короткое нажатие/длительное нажатие: измерение дальности/переключение режима измерения дальности (При подключении USB-дальномера)	
6	Микрофон	Звукозапись	

№ п.п.	Наименование элемента	Функция	
7	Функциональная ручка	Главная страница	Поворот: переключение на псевдоцвет
			Короткое нажатие/ длительное нажатие: контекстное меню / главное меню
		Интерфейс меню	Короткое нажатие/ длительное нажатие: подтверждение/возврат
			Поворот: перемещение пунктов выбора
8	Отсек аккумулятора	Установка аккумулятора	
9	Интерфейс данных	Зарядка и передача данных	
10	Экран	Интерфейс наблюдения, поддержка сенсорного управления	
11	Ручка увеличения	Пантографировать	

## 2. Подробная операция

Отсканируйте QR-код для получения подробных инструкций.



# DE Deutsch

## 1. Aussehen (P1~P2)

Nr.	Gerät-Name	Funktion	
1	Objektiv-Modul	Fokussieren Infrarotlicht auf den Detektor zur Bildgebung	
2	Fokussierknopf	Drehen zum Einstellen des Fokus	
3	Power-Taste	Hauptseite	Langes/kurzes Drücken: Pause oder Ausschalten/ Kompensation
		Menü	Kurz drücken: Menü verlassen
4	Taste A	Kurzes Drücken/Langes Drücken: Foto/Video	
5	Taste B	Kurzes Drücken/langes Drücken: Szenenmodus wechseln/keine Reaktion	
		Kurzes Drücken/Langes Drücken: Entfernungsmessung/ Entfernungsmessermodus umschalten (wenn der USB-Entfernung-smesser eingesteckt ist)	
6	Mikrofon	Aufnahme	
7	Funktionsknopf	Hauptseite	Drehen: Pseudo-Farbe umschalten
			Kurz drücken/lang drücken: Kontextmenü/Hauptmenü
		Menü-Oberfläche	Kurzes Drücken/Langes Drücken: Bestätigen/ Zurückkehren
			Drehen: Optionen verschieben
8	Batteriefach	Batterie einlegen	

Nr.	Gerät-Name	Funktion
9	Datenanschluss	Aufladen und Übertragen von Daten
10	Bildschirm	Schnittstelle zum Betrachten mit Unterstützung der Touch-Steuerung
11	Vergrößerungsknopf	Zoomen

## 2. Detaillierte Bedienung

Scannen Sie den QR-Code, um weitere Anweisungen zu erhalten.





## 1. Aspect (P1-P2)

N°	Désignation des composants	Fonction	
1	Module d'objectif	Focalisez la lumière infrarouge jusqu'au détecteur pour l'imagerie	
2	Bouton rotatif de focalisation	Tourner le bouton pour régler la focale	
3	Touche d'alimentation	Page d'accueil	Appui court/Appui long : écran en veille ou arrêt/calibration
		Interface du menu	Appui court : Quitter le menu
4	Touche A	Appui court/Appui long : photographie/enregistrement vidéo	
5	Touche B	Appui court /Appui long : changement du mode de scène/aucune réponse	
		Appui court/Appui long : télémétrie/ changement du mode de télémétrie (Lors de l'insertion du télémètre USB)	
6	Microphone	Enregistrement audio	
7	Bouton de fonction	Page d'accueil	Tourner : changement du mode de pseudo-couleur
			Appui court /Appui long : menu de raccourci/menu principal
		Interface du menu	Appui court /Appui long : confirmer/retourner
			Tourner : Passer aux options

N°	Désignation des composants	Fonction
8	Compartiment à piles	Montage des piles
9	Interface des données	Charge et transmission des données
10	Écran	Interface d'observation, commande tactile prise en charge
11	Bouton d'agrandissement	Agrandissement

## 2. Plus d'opérations

Veuillez scanner le code QR pour consulter la description de fonctionnement détaillée.



# IT Italiano

## 1. Aspetto (P1~P2)

Pos.	Nome del componente	Funzione	
1	Gruppo di Modulo obiettivo	Focalizzare la luce infrarossa sul rivelatore per realizzare l'immagine	
2	Manopola di messa a fuoco	Ruotarla per la messa a fuoco	
3	Tasto di alimentazione	Home	Premuto a lungo/ breve: Riposo di schermo o Spegnimento di dispositivo/compensazione
		Menu	Premuto a breve: esce dal menu
4	Tasto A	Premuto a breve/lungo: Scattare la foto/ Registrare il video	
5	Tasto B	Premuto a breve/lungo: Commutare la modalità scena/Nessuna risposta	
		Premuto a breve/lungo: Misurare la distanza/Commutare la modalità di misurazione distanza (Quando il telemetro USB è collegato)	
6	Microfono	La registrazione microfonica	
7	Manopola di funzione	Home	Rotazione: Commutare il colore pseudo
			Premuto a breve/lungo: Menu di scelta rapida/Menu principale
		Menu	Premuto a breve/lungo: Conferma/Indietro
8	Vano di batteria	Rotazione: Spostare le opzioni	
8	Vano di batteria	Installare la batteria qui	

Pos.	Nome del componente	Funzione
9	Interfaccia di dati	Caricare la batteria e trasferimento dati
10	o schermo	Osservare l'interfaccia e la funzione di controllo tocco sopportabile.
11	Manopola di ingrandimento	Per realizzare ZOOM OUT e ZOOM IN

## 2. Ulteriori operazioni

Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sull'utilizzo.



## 1. Apariencia (P1~P2)

N.º	Componente	Función	
1	Módulo de objetivo	Enfoca al detector con la luz infrarroja para obtener imágenes.	
2	Perilla de enfoque	Girar para ajustar el enfoque	
3	Botón de encendido	Inicio	Pulsar / Mantener pulsado: apagar la pantalla o el dispositivo / calibrar.
		Interfaz de menú	Pulsar: salir del menú
4	Botón A	Pulsar / Mantener pulsado: tomar fotos / grabar vídeos	
5	Botón B	Pulsar / Mantener pulsado: conmutar entre los modos de escena/ nada	
		Pulsar / Mantener pulsado: telemetría / cambiar el modo de telemetría (Cuando el telémetro tipo USB está conectado)	
6	Micrófono	Grabación de audio	
7	Perilla funcional	Inicio	Girar: cambio de pseudocolor
			Pulsar / Mantener pulsado: menú de acceso directo / menú principal
		Interfaz de menú	Pulsar / Mantener pulsado: confirmar/atrás
			Girar: mover las opciones
8	Compartimiento de la batería	La batería se instala aquí	
9	Interfaz de datos	Carga y transmisión de datos	

N.º	Componente	Función
10	Pantalla	Interfaz de observación que admite el control táctil
11	Perilla de ampliación	Zoom

## 2. Operación detallada

Escanee el código QR para conocer más métodos de uso.



## JP 日本語

### 1. 外観 (P1～P2)

No.	部品名	機能	
1	対物レンズモジュール	赤外線を検出器に集光させて映像を表示します	
2	フォーカスダイヤル	回してピントを合わせます	
3	電源ボタン	ホーム	長押し/短押し: 画面オフまたはシャットダウン/補正
		メニュー画面	短押し: メニューを閉じる
4	ボタン A	短押し/長押し: 撮影・録画	
5	ボタン B	短押し/長押し: シーンモードの切り替え/応答なし	
		短押し/長押し: 測距/測距モードの切り替え (USBポートに外付距離計を接続した場合)	
6	マイク	録音	
7	機能ダイヤル	ホーム	回転: 疑似カラーの切り替え 短押し/長押し: ショートカットメニュー/メインメニュー
		メニュー画面	短押し/長押し: 確認/戻る 回転: カーソルの移動
8	バッテリー収納部	バッテリーの取付	
9	データ伝送用ポート	データ伝送と充電に使用されます	
10	スクリーン	観察画面は、タッチ操作対応です。	
11	ズームダイヤル	ズーム	

### 2. 詳細操作

QRコードをスキャンしたら、詳細な操作方法を説明するユーザーマニュアルを取得できます。



# KR 한국인

## 1. 외관(P1~P2)

순번	부속품명	기능	
1	렌즈 모듈	적외선을 탐지기에 초점을 맞추어 영상 촬영	
2	초점 조절 다이얼	회전하여 초점거리 조절	
3	전원 버튼	첫 페이지	길게 누르기/짧게 누르기:화면 끄기 또는 전원 종료/보상
		메뉴 인터페이스	짧게 누르기:메뉴 종료
4	버튼A	짧게 누르기/길게 누르기:촬영/녹화	
5	버튼B	짧게 누르기/길게 누르기:장면 모드 전환/응답 없음	
		짧게 누르기/길게 누르기:거리 측정/거리 측정 모드 전환 (USB 거리측정기 삽입 시)	
6	마이크	녹음	
7	기능 다이얼	첫 페이지	회전: 컬러 팔레트 전환 짧게 누르기/길게 누르기:바로 가기 메뉴/메인 메뉴
		메뉴 인터페이스	짧게 누르기/길게 누르기:확인/돌아가기
			회전:옵션 이동
8	배터리 홀더	배터리 장착	
9	데이터 인터페이스	충전, 데이터 전송	
10	스크린	관찰 인터페이스, 터치 컨트롤 지원	
11	확대 다이얼	확대/축소	

## 2. 세부 조작

QR 코드를 스캔하여 더 많은 사용방법을 볼 수 있다.





## 1. Wygląd (P1~P2)

Nr	Nazwa elementu	Funkcja	
1	Moduł obiektywu	Skupia promienie podczerwone na detektorze w celu tworzenia obrazu	
2	Pokrętko ostrości	Obracanie w celu regulacji ogniskowej	
3	Przycisk zasilania	Ekran główny	długie naciśnięcie/krótkie naciśnięcie: wygaszenie ekranu lub wyłączenie/kompensacja
		Interfejs menu	krótkie naciśnięcie: wyjście z menu
4	Przycisk A	Krótkie naciśnięcie/długie naciśnięcie: robienie zdjęć/nagrywanie wideo	
5	Przycisk B	Krótkie naciśnięcie/długie naciśnięcie: przełączanie trybu sceny/brak reakcji	
		Krótkie naciśnięcie/długie naciśnięcie: pomiar odległości/przełączanie trybu pomiaru odległości (Po podłączeniu dalmierza USB)	
6	Mikrofon	Nagrywanie dźwięku	
7	Pokrętko funkcyjne	Ekran główny	Obrót: przełączanie trybu pseudo-kolorów
			Krótkie naciśnięcie/długie naciśnięcie: menu skrótów/ menu główne
		Interfejs menu	Krótkie naciśnięcie/długie naciśnięcie: potwierdzenie/ powrót
			Obrót: przesuwanie opcji
8	Komora baterii	Instalacja baterii	
9	Interfejs danych	Ładowanie i przesyłanie danych	

Nr	Nazwa elementu	Funkcja
10	Ekran	Interfejs obserwacyjny, obsługuje sterowanie dotykowe
11	Pokrętko powiększenia	Zoom

## 2. Szczegółowa obsługa

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji.



## 1. Aspect (P1~P2)

Număr	Denumirea dispozitivului	Funcție	
1	Modul obiectiv	Focalizează radiația infraroșie pe detector pentru a crea imaginea	
2	Buton de focalizare	Ajustează distanța focală prin rotație	
3	Buton de alimentare	Pagina principală	Apăsare lungă/scurtă: ecran oprit sau oprire dispozitiv / calibrare
		Meniul	Apăsare scurtă: ieșire din meniu
4	Buton A	Apăsare scurtă/lungă: fotografiere / înregistrare video	
5	Buton B	Apăsare scurtă/lungă: schimbare mod scenă / fără răspuns	
		Apăsare scurtă/lungă: măsurare distanță / schimbare mod măsurare (cu telemetru USB conectat)	
6	Microfon	Înregistrare audio	
7	Selector funcțional	Pagina principală	Rotație: schimbare pseudo-culori
			Apăsare scurtă/lungă: meniu rapid / meniu principal
		Meniul	Apăsare scurtă/lungă: confirmare / înapoi
			Rotație: navigare între opțiuni
8	Compartiment baterie	Instalarea bateriei	

Număr	Denumirea dispozitivului	Funcție
9	Interfață de date	Încărcare și transfer de date
10	Ecran	Interfață de vizualizare, suportă control tactil
11	Buton de zoom	Zoom out

## 2. Operațiune detaliată

Scanați codul QR pentru mai multe utilizări.



# NO Norsk

## 1. Utseende (P1~P2)

Nr.	Enhetsnavn	Funksjon	
1	Objektivmodul	Fokusere infrarød lys på detektoren for bildebehandling	
2	Fokuseringsknapp	Rotere for å justere fokuset	
3	Strømknapp	Hjemmeskjerm	Trykk lenge/kort: Skru av skjerm eller slå av/på
		Menygrensesnitt	Kort trykk: Gå ut av menyen
4	Knapp A	Kort trykk/langt trykk: Ta bilde/film	
5	Knapp B	Kort trykk/langt trykk: Bytt scene-modus/ Uvirksom	
		Kort trykk/langt trykk: Mål avstand/ Bytt avstandsmålingsmodus (Når USB avstandsmåler er tilkoblet)	
6	Mikrofon	Opptak	
7	Funksjonsvelger	Hjemmeskjerm	Rotere: Bytt pseudo-farger
			Kort/langt trykk: Hurtigmeny/Hovedmeny
		Menygrensesnitt	Kort/langt trykk: Bekreft/ Gå tilbake
			Rotere: Flytt valg
8	Batteriluke	Sett inn batteri	
9	Dataport	Lading og dataoverføring	
10	Skjerm	Observasjonsgrensesnitt, støtter berøringskontroll	

Nr.	Enhetsnavn	Funksjon
11	Zoomkontroll	Zooming

## 2. Detaljert bruk

Skann QR-koden for mer informasjon om bruken.



## 1. Utseende (P1 ~ P2)

Nr.	Enhetsnamn	Funktion	
1	Objektivmodul	Fokusera infraröd ljus på detektorn för bildbehandling	
2	Fokuseringsknapp	Roterar för att justera fokus	
3	Strömbrytare	Hemsida	Långtryck/korttryck: Stäng av skärmen eller stäng av/på
		Menygränssnitt	Korttryck: Gå ut ur menyn
4	Knapp A	Korttryck/långtryck: Ta foto/video	
5	Knapp B	Korttryck/långtryck: Byt scenläge/Inget svar	
		Korttryck/långtryck: Mät avstånd/Byt mätläge (När USB-avståndsmätare är ansluten)	
6	Mikrofon	Inspelning	
7	Funktionsknapp	Hemsida	Roterar: Byt pseudo-färger
			Kort/långtryck: Snabbmeny/Huvudmeny
		Menygränssnitt	Kort/långtryck: Bekräfta/Tillbaka
			Roterar: Flytta alternativ
8	Batterilucka	Installera batteri	
9	Dataport	Laddning och dataöverföring	
10	Skärm	Observationsgränssnitt, stödjer pekskämskontroll	
11	Zoomknapp	Zooma	

## 2. Detaljerade operationer

Skanna QR-koden för vidare användning.





## 1. Udseende (P1 ~ P2)

Nr.	Enhedsnavn	Funktion
1	Objektivmodul	Fokuser infrarødt lys på detektoren for billedbehandling
2	Fokusnap	Drej for at justere fokus
3	Tænd/sluk knap	Hjemmeskærm Langt tryk/kort tryk: Sluk skærm eller sluk/tilslut
		Menugrænsen Kort tryk: Forlad menuen
4	Knapp A	Kort/langt tryk: Tag billede/video
5	Knapp B	Kort/langt tryk: Skift scene-mode/Ingen respons Kort/langt tryk: Mål afstand/Skift måletilstand (Når USB-afstandsmåler er tilsluttet)
6	Mikrofon	Optagelse
7	Funktionsknap	Hjemmeskærm Drej: Skift pseudo-farver Kort/langt tryk: Hurtigmenu/Hovedmenu Menugrænseflade Kort/langt tryk: Bekræft/ Gå tilbage Drej: Flyt valgmuligheder
8	Batteriindgang	Installer batteri
9	Datainterface	Opladning og dataoverførsel
10	Skærm	Observationsgrænseflade, understøtter berøringskontrol
11	Zoomkontrol	Zoom

## 2. Detaljerede operationer

Scan QR-koden til yderligere brug.



## 1. Küllem (P1~P2)

Sorozatszám	Készülék neve	Funkció	
1	Objektív modul	Az infravörös fény fókuszálása a detektorra a képalkotáshoz	
2	Fókusz gomb	Forgassa el a fókusz beállításához	
3	Bekapcsológomb	Kezdőlap	Hosszú/Rövid nyomás: Képernyő kikapcsolása vagy Kikapcsolás/ Kompenzáció
		Menüfelület	Rövid nyomás: Kilépés a menüből
4	A gomb	Rövid/Hosszú nyomás: Fényképezés/Videofelvétel	
5	B gomb	Rövid/Hosszú nyomás: Jelenetmód váltása/Nincs válasz	
		Rövid/Hosszú nyomás: Távolságmérés/Távolságmérési mód váltása (USB távolságmérő csatlakoztatása esetén)	
6	Mikrofon	Hangfelvétel	

Sorozatszám	Készülék neve	Funkció	
7	Funkciógomb	Kezdőlap	Forgatás: Színpaletták váltása
			Rövid/Hosszú nyomás: Gyorsmenü/ Főmenü
		Menüfelület	Rövid/Hosszú nyomás: Megerősítés/ Vissza
			Forgatás: Beállítások közötti navigáció
8	Akkumulátor rekesz	Itt helyezze be az akkumulátort	
9	Adatcsatlakozó	Töltés és adatátvitel	
10	Kijelző	Felület megfigyelése, érintésvezérléssel támogatva	
11	Zoomgyűrű	Nagyítás/kicsinyítés	

## 2. Detaljerede operátor

Scan QR-kód til yderligere brug.



# FI Suomalainen

## 1. Ulkonäkö (P1 ~ P2)

Sarjanumerot	Komponentit	Toiminnot	
1	Linssimoduuli	Infrapunasäteilyn kohdistaminen detektorille kuvantamista varten	
2	Tarkennusrengas	Kiertämällä säädetään tarkennusta	
3	Virta-näppäin	Aloituspainike	Pitkä painallus/ Lyhyt painallus: Näytön sammutus tai virran katkaisu/ kalibrointi
		Valikkonäppäin	Lyhyt painallus: Poistu valikosta
4	Painike A	Lyhyt painallus/Pitkä painallus: Valokuvaus/Videointi	
5	Painike B	Lyhyt painallus/Pitkä painallus: Vaihda kuvatilaa/ Ei reagoitua	
		Lyhyt painallus/Pitkä painallus: Etäisyyden mittaus/Vaihda mittausmoodi (Kun USB- etäisyyssmittari on kytketty)	
6	Mikrofoni	Äänitys	

Sarjanumerot	Komponentit	Toiminnot	
7	Toimintanuppi	Aloitusnäyttö	Kierto: Vaihda vääräväri
			Lyhyt painallus/ Pitkä painallus: Pikanäppäin/ Päävalikko
		Valikkonäkymä	Lyhyt painallus/ Pitkä painallus: Vahvista/Palaa
			Kierto: Siirrä valintaa
8	Akkukotelo	Asenna akku	
9	Tietoliitäntä	Lataa ja siirrä dataa	
10	Näyttö	Tarkastele näkymää, tukee kosketusohjausta	
11	Suurennusnuppi	Zoomaus	

## 2. Yksityiskohtainen toiminta

Skannaa QR-koodi saadaksesi lisäohjeita.



# CS čeština

## 1. Vzhled (P1 ~ P2)

Č.	Název zařízení	Funkce	
1	Objektivová modul	Zaostření infračerveného světla na detektor pro zobrazení	
2	Zaostřovací knoflík	Otáčejte pro nastavení zaostření	
3	Tlačítko napájení	Domovská obrazovka	Dlouhý/stisk krátký: Vypnout obrazovku nebo vypnout/zapnout
		Menu rozhraní	Krátký stisk: Opustit menu
4	Tlačítko A	Krátký/dlouhý stisk: Pořízení fotografie/videoa	
5	Tlačítko B	Krátký/dlouhý stisk: Přepnutí režimu scény/Bez reakce	
		Krátký/dlouhý stisk: Měření vzdálenosti/ Přepnutí režimu měření (Při připojení USB měřiče vzdálenosti)	
6	Mikrofon	Nahrávání	
7	Funkční knoflík	Domovská obrazovka	Otáčením: Přepnutí pseudo barev
			Krátký/dlouhý stisk: Rychlá nabídka/Hlavní nabídka
		Menu rozhraní	Krátký/dlouhý stisk: Potvrdit/Zpět
			Otáčením: Posunout možnost
8	Kryt baterie	Instalace baterie	
9	Datový port	Nabíjení a přenos dat	
10	Displej	Rozhraní pro pozorování, podporuje dotykové ovládání	
11	Zoomovací knoflík	Zoomování	

## 2. Detailní provoz

Naskenujte QR kód pro další pokyny.



## 1. Vzhľad (P1 ~ P2)

Č.	Názov zariadenia	Funkcia	
1	Objektívový modul	Zaostrenie infračerveného svetla na detektor pre zobrazenie	
2	Zaostrovanie gombík	Otáčanie na nastavenie zaostrenia	
3	Tlačidlo napájania	Domovská obrazovka	Dlhý/krátky stisk: Vypnúť obrazovku alebo vypnúť/zapnúť
		Menu	Krátky stisk: Opustiť menu
4	Tlačidlo A	Krátky/dlhý stisk: Fotografovanie/nahrávanie videa	
5	Tlačidlo B	Krátky/dlhý stisk: Prepnúť režim scény/Bez reakcie	
		Krátky/dlhý stisk: Meranie vzdialenosti/Prepnúť režim merania (Po pripojení USB meracieho prístroja)	
6	Mikrofón	Nahrávanie	
7	Funkčný gombík	Domovská obrazovka	Otáčanie: Prepnuť pseudo-farby
			Krátky/dlhý stisk: Rýchla ponuka/Hlavná ponuka
		Menu rozhranie	Krátky/dlhý stisk: Potvrdiť/Zpäť
			Otáčanie: Presunutie možnosti
8	Kryt batérie	Inštalácia batérie	
9	Dátový port	Nabíjanie a prenos dát	
10	Displej	Pozorovacie rozhranie, podporuje dotykové ovládanie	
11	Zoomovacia gombík	Zoomovanie	



## 2. Podrobná prevádzka

Naskenujte QR kód pre ďalšie pokyny.



### 1. Aparência (P1~P2)

Nº	Nome do aparelho	Função	
1	Módulo de objetivo	Foca o feixe infravermelho no detector para formar a imagem.	
2	Botão de ajuste de distância focal	Girar para ajustar a distância focal	
3	Botão de Energia	Tela inicial	Pressão longa/pressão curta: tela desligada ou desligamento/compensação
		Interface do menu	Pressão curta: sair do menu
4	Tecla A	Pressão curta/pressão longa: tirar foto/gravar vídeo	
5	Tecla B	Pressão curta/pressão longa: alternar modo de cena/sem resposta	
		Pressão curta/pressão longa: medir distância/alternar modo de medição de distância (Ao conectar o telêmetro USB)	
6	Microfone	Gravação de áudio	

Nº	Nome do aparelho	Função	
7	Botão de função	Tela inicial	Girar: Alternar pseudo-cores
			Pressão curta/pressão longa: menu de atalho/ menu principal
		Interface do menu	Pressão curta/pressão longa: confirmar/retornar
			Girar: mover opções
8	Compartimento de Bateria	Instalar a bateria	
9	Interface de dados	Carregar e transmitir dados	
10	Tela	Interface de observação, suporte a controle por toque	
11	Botão de ampliar	Zoom	

## 2. Operação Detalhada

Escaneie o QR code para obter informações adicionais.



Special statement: the version of the guide will be updated after the technical improvement of the product.